

This manual should be saved!

Turbine exchange Motorbyte



Exchange the broken turbine in the BASE unit / Byt ut den trasiga motorn i BASE-enheten.



The turbine inside the BASE unit is a consumable item that will be worn out after a few years. In our new turbine units we made it super easy for the owner to exchange the broken turbine themselves without having to pay an extra service cost. The guide below shows in a few easy steps how this is done. We ask you to leave the broken turbine at a recycling station.



Motorn inuti BASE-enheten är en förbrukningsvara som förväntas hålla ca 3-5 år. I våra nya motorenheter har vi gjort det superenkelt för fastighetsägaren att själv kunna byta ut en trasig motor utan att behöva lämna in enheten på service. Guiden nedan visar i några enkla steg hur det går till. Vi ber er lämna den trasiga motorn på en återvinningsstation.



1 The turbine units outer housing is fastened with three screws. Loosen the screws and remove the outer housing.

Motorenhetens ytterkåpa är förseglad med tre skruvar. Skruva ut skruvarna och lyft av kåpan.



2 Loosen the turbine from the outlet pipe on the right side and disconnect the cable from the white connection box behind the turbine.

Lossa motorn från utblåsröret på höger sida och dra ut sladden som sitter kopplad på den vita kopplingsdosan bakom motorn.



3 Remove the turbine and bring to the closest recycling station.

Lyft bort motorn och släng på närmaste återvinningsstation.



4 Put the new turbine in place. Sätt den nya motorn på plats.



5 Reconnect the power cable and outlet pipe. Anslut sladden och röret.



6 Put back the outer housing and tighten the screws.

Sätt tillbaka kåpan och skruva fast.

